

Арт. 18577

Футляр для карт памяти и SIM Multitask

M1:1



Важно!

На лицевой стороне изделия приклеена полупрозрачная наклейка.

Перед печатью нанесения ее необходимо удалить.

полупрозрачная наклейка
(нужно удалить перед
печатью на лицевой
стороне)

