

Ваш чертеж шубера, вместе с клапаном для склейки, должен помещаться в один из вариантов листа: 210ммх594мм или 297ммх420мм.

Рекомендации по построению чертежа:

- 1. Возьмите коробку, на которую вы собираетесь надеть будущую обечайку, и измерьте длину всех поверхностей, которые «обнимет» упаковка. Измерения проводите под прямым углом к граням. Суммируем все значения.
- 2. Прибавка на свободное облегание
В среднем один сгиб «съедает» половину толщины картона.
Ориентировочно для прямоугольной обечайки, выполненной из картона плотностью 250-300 г/м2, нужно задать 4,5 мм прибавки.
- 3. Клапан для склейки
Стандартный размер клапана — 15 мм.

Суммируем значения из трех пунктов и получаем длину обечайки:
Длина обечайки = сумма длин всех поверхностей + прибавка + клапан

Картонные коробки имеют допуск по внешним размерам до 2мм.
Это связано с технологиями производства, качеством сборки (если это самосборные коробки из МГК) и перепадов влажности при хранении и перевозке. Рекомендуется учитывать это при проектировании шуберов.

