



крышка  
(клапан с магнитом)



дно  
(клапан зафиксирован)



крышка  
(в развернутом виде)



**Внимание!**  
Для шелкографии по цветным и темным поверхностям рекомендуем использовать черный, белый, золотистый и серебристый цвета во избежание проявления оттенка основы.