









сторона 1 сторона 2 сторона 3 сторона 4

Важно!
Крышка фиксируется произвольно относительно корпуса термостакана.