




Арт. 18302
Кувшин Alegre
M1:1


крышка
сверху



справа от ручки



напротив ручки



слева от ручки