



ЗАМЕНА БАТАРЕИ



iTrack Easy имеет одну предустановленную заменяемую батарею формата CR2032.
Для использования iTrack Easy следует загрузить приложение Kindelf из магазина приложений App Store или Google Play.

СОВМЕСТИМЫЕ УСТРОЙСТВА

Для iOS: смартфоны на iOS8 и выше.
Для Android: смартфоны на Android 6 и выше с поддержкой Bluetooth Low Energy 4.0.

BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЕ С iTRACK EASY

- Активируйте Bluetooth вашего смартфона и откройте видимость для других гаджетов.
- Нажмите и задержите функциональную кнопку (3) до момента, как вы услышите звуковой сигнал.
- Запустите приложение Kindelf.
- Нажмите в приложении кнопку для подключения к iTrack Easy.
- Выберите ваш трекер из списка и нажмите «Подключить».
- iTrack Easy будет автоматически подключен.

ПОИСК СМАРТФОНА ПРИ ПОМОЩИ iTRACK EASY

Когда iTrack Easy подключен к смартфону, дважды нажмите функциональную кнопку (3). После этого ваш смартфон издаст звуковой сигнал. Звуковой сигнал может быть выбран в меню настроек.

ПОИСК iTRACK EASY ПРИ ПОМОЩИ СМАРТФОНА

Когда iTrack Easy подключен к смартфону, нажмите кнопку «Поиск трекера» в приложении. После этого ваш трекер издаст звуковой сигнал. Нажмите «Остановить поиск» для отключения сигнала.

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ

iTrack Easy позволяет дистанционно управлять камерой смартфона. Чтобы сделать снимок, запустите камеру через приложение камеры Kindelf и нажмите функциональную кнопку (3).

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПРИ ПОТЕРЕ BLUETOOTH-ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вы можете активировать звуковой сигнал при потере Bluetooth-подключения. Активация происходит в меню «Настройки». После активации и смартфон, и трекер издадут звуковые сигналы при потере подключения.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Нажмите кнопку «Карта» в меню приложения Kindelf для отслеживания местоположения в режиме реального времени или проверки местоположения в режиме «Потеря подключения».

- Когда iTrack Easy подключен к смартфону, в меню «Карта» можно отслеживать местоположение трекера в режиме реального времени.
- Когда iTrack Easy отключен от смартфона, в меню «Карта» можно отслеживать историю потери подключений, а также получить информацию о последнем местонахождении трекера в момент разрыва соединения.

Проблема	Причина	Решение
Устройство запрашивает ввод PIN при попытке подключения.	Вы пытаетесь подключить iTrack через Bluetooth своего смартфона.	Подключите iTrack через приложение Kindelf.
iTrack Easy не подключается к смартфону.	1. Bluetooth отключен. 2. Трекер расположен слишком далеко от смартфона.	1. Включите Bluetooth. 2. Разместите трекер рядом со смартфоном.
Местоположение трекера не отображается на карте.	GPS выключен и приложению закрыт доступ к настройкам GPS.	Активируйте GPS и дайте возможность приложению получить доступ к настройкам.
Батарея смартфона слишком быстро разряжается.	На разрядку батареи влияет не только трекер, но и сторонние приложения. GPS расходует много энергии.	Активируйте Bluetooth и GPS только по необходимости и отключайте тогда, когда не используете.



- Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для описания работы данного устройства, а не для подтверждения его свойств.
- Документ содержит информацию, актуальную на момент его издания, которая может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности).
- Между описанием в руководстве и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения.
- Все приложения третьих сторон предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, предназначенные для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав.