


Многофункциональный светодиодный фонарь



Варианты использования

Велосипедный фонарь

Налобный фонарь

Кемпинговый фонарь-лампа

Использование

Чтобы включить фонарь, нажмите кнопку 1 на футляре. Фонарь включится на максимальную мощность. Повторное нажатие переводит фонарь в энергосберегающий режим, в режим мигания и выключает его.

Откройте футляр (3) и достаньте налобный фонарь. Нажимайте кнопку 4 для включения, смены режимов работы и выключения фонаря.

Футляр имеет магнит и эластичную петлю для крепления к различным предметам и поверхностям.

Установка батареек

Откройте корпус налобного фонаря (3), установите батарейки согласно полярности, указанной на корпусе отсека.



- Будьте внимательны, когда фонарь используется в присутствии детей. Не разрешайте детям пользоваться фонарем без присмотра взрослых.
- Не направляйте луч фонаря в глаза.
- Не разбирайте фонарь. Светодиод не может быть заменен.
- Не используйте фонарь рядом с горючими жидкостями.
- Не подвергайте внутренние части фонаря воздействию воды или других жидкостей.
- Не используйте поврежденные батарейки.

Технические характеристики

Максимальная мощность: 120 лм

Размер в футляре: 8х6х7,5 см

Питание: батарейки AAA, 3 шт (не входят в комплект)