

Активация устройства:



- ▶ Промыть щетку под струей горячей воды
- ▶ Кнопкой прокачайте внутренние клапаны, удалив оттуда воздух
- ▶ Интервал между нажатиями 5 секунд
- ▶ Дождитесь равномерной подачи пасты
- ▶ Используйте защитный колпачок в поездках.

В домашних условиях храните его отдельно, для того чтобы щётка успевала просохнуть.

Дополнительно:

Если паста не поступает, поместите в стакан с горячей водой щетинками вниз, на 5 минут.

Далее следуйте инструкции по активации.

Приятного использования!



PUSH & BRUSH

P A R I S

push-and-brush.ru