

MANUAL

KDL-413N black Spatter

Print

1+1

Print color

Black

Size

50x90 mm


cut line 

SPATTER


Спрей-дозатор для масла и уксуса

Спрей-дозатор позволяет контролировать количество используемого масла и уксуса при приготовлении блюд. Благодаря поворотному механизму на крышке масло и уксус можно использовать как по отдельности, так и смешивать в разных пропорциях.

1. Промойте дозатор перед первым использованием.
2. Поверните прозрачную часть корпуса по часовой стрелке, чтобы перегородка внутри емкости сдвинулась к изображению с открытым замочком, и вымойте емкость мыльной водой. Наполните емкость мыльной водой и соедините с распылителем. Нажимая на рычаг, выкачайте всю мыльную воду через распылитель. Повторите то же самое с чистой водой.
3. Налейте уксус в емкость для уксуса и масло в емкость для масла.

 Жидкости не должны содержать твердых посторонних примесей (специи, травы, овощи), так как они могут забить носик распылителя.

4. Присоедините распылитель к емкостям. Убедитесь, что белая трубка находится в емкости с маслом, а черная — в емкости с уксусом.
5. Отрегулируйте пропорции масла и уксуса поворотом верхней части дозатора и нажмите на рычаг, чтобы приправить блюдо.

 Не подходит для мытья в посудомоечных машинах.

molti