





1. Отверстие для распыления
2. Функциональная кнопка
3. Подсветка
4. Порт питания

Начало эксплуатации

Подключите увлажнитель к источнику питания через порт питания. Функции, описанные ниже, не будут доступны без подключения к источнику питания.



- Возьмитесь за верхнюю крышку, поверните ее по часовой стрелке и откройте.
- Удалите пластиковый чехол с хлопкового фильтра.
- Размочите фильтр в воде.
- Добавьте воду в резервуар.
- Установите обратно пластиковый чехол для фильтра и закройте верхнюю крышку, повернув ее против часовой стрелки.
- Увлажнитель готов к использованию.

Управление увлажнением и подсветкой

- Нажмите функциональную кнопку (без удержания нажатия) для активации режима постоянного увлажнения и включения подсветки.
- Нажмите функциональную кнопку еще раз для выключения подсветки.
- Нажмите функциональную кнопку повторно для выключения увлажнения и подсветки.

Советы по эксплуатации

- Не используйте увлажнитель при недостаточном количестве или отсутствии воды в резервуаре.
- Можно добавить в воду пару капель ароматического раствора или эфирного масла.
- Следует протирать изделие мягкой тканью.
- Если при включении увлажнителя слышен резкий звук, это означает, что фильтр не пропитан водой. Выключите увлажнитель на некоторое время, добавьте воды (при необходимости) и включите устройство снова.

Технические характеристики

Емкость: 130 мл

Потребляемая мощность: 2 Вт

Рабочее напряжение/ток: 5 В/500 мА

Диаметр: 100 мм

Высота: 79 мм

Вес: 105 г

Комплектность: увлажнитель, кабель питания, хлопковый фильтр (2 шт.), руководство по эксплуатации