


- 1. Динамик
- 2. LED-индикатор соединения Bluetooth
- 3. Вход AUX
- 4. LED-индикатор заряда
- 5. Разъем для DC 5V/Micro USB 5V
- 6. Кнопка «Воспроизведение/пауза/ответ на звонок»
- 7. Клавиша «Включение/выключение»



Bluetooth-колонка Grinder создана для того, чтобы вы слушали музыку с удовольствием. Колонка совместима с мобильными телефонами, планшетами, ноутбуками и ПК. Специально разработанная встроенная панель акустического сопротивления VarioVent делает басы глубокими и продлевает время работы устройства. Усовершенствованная функция приема вызовов в режиме handsfree делает Grinder вашим незаменимым спутником в автомобиле, в путешествиях и дома.

- Перед длительным хранением, зарядите устройство минимум в течение 2-х часов, отсоедините кабель и поместите в дорожный чехол.
- Время полной зарядки разряженного устройства составляет до 4-х часов (в зависимости от типа зарядного устройства). Рекомендуемый уровень заряда для длительного хранения (более 3-х месяцев) – около 70%.
- Не рекомендуется использовать устройство на высоком уровне громкости в течение длительного времени: это может сократить срок службы акустической системы и ухудшить ваш слух.
- В случае неисправности или сбоев в работе отключите питание и отсоедините USB-кабель для предотвращения несчастных случаев или поломки устройства.
- Регулярно заряжайте Grinder положенным образом – это влияет на работоспособность устройства и качество Bluetooth-соединения. Низкий уровень заряда батареи может сократить радиус действия Bluetooth-соединения.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Заряжайте устройство с помощью кабеля Micro USB. Вставьте кабель Micro USB в разъем (5) и соедините с Micro USB входом зарядного устройства 0,5–1 А или USB-разъемом компьютера/ноутбука. Перед первым включением необходимо зарядить устройство хотя бы в течение 2-х часов.

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА И BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИЕ

Для включения колонки переведите клавишу (7) в правое положение. Включите Bluetooth-устройство, которое хотите соединить с Uniscend Grinder, при поиске выберите «UNISCEND BT» и выполните соединение. Раздастся звуковой сигнал и загорится синий LED-индикатор соединения (2).

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА/ОТВЕТ НА ЗВОНОК

Кнопка (6) используется для проигрывания или остановки аудиофайлов, а также для ответа на входящие вызовы и завершения вызова в режиме Bluetooth-соединения. Благодаря удобной конструкции кнопки (6), для Воспроизведения/паузы/ответа на звонок/завершения звонка достаточно немного наклонить переднюю часть устройства и слегка нажать вниз. Функция работает только на твердых поверхностях.

ПРОИГРЫВАНИЕ АУДИОФАЙЛОВ ЧЕРЕЗ AUX-ПОРТ

Используйте AUX-кабель для воспроизведения файлов с вашего устройства: вставьте кабель в соответствующий AUX-разъем колонки Grinder (3) и в AUX-разъем соединяемого устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Bluetooth V2.1 + EDR
- Радиус действия Bluetooth: ≤ 10 м
- Выходная мощность: 2 Вт
- Динамик: 3 Вт (искажение < 0,7%)
- Диапазон частот: 100 Гц – 17 кГц
- Время заряда: 2–3 часа
- Время работы: до 5 часов
- Литий-ионная батарея: 400 мАч
- Вес: 85 г
- Габариты: 45x56 мм

Комплектация: Bluetooth-колонка Uniscend Grinder, дорожный чехол, AUX-кабель 3,5 мм, кабель Micro USB