


БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
С ФУНКЦИЕЙ ПОДОГРЕВА ЖИДКОСТИ

Подключите базу к розетке.
Все перечисленные ниже функции
не будут доступны без подключения
к источнику питания.

- 1. Зона подогрева
- 2. Индикатор подгрева
- 3. Кнопка включения/
выключения подогрева
- 4. Индикатор зарядки
- 5. Зона беспроводной зарядки
- 6. Разъем USB Type-C



БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА

- Убедитесь, что ваш смартфон, Apple Watch или кейс наушников поддерживают беспроводную зарядку Qi.
- Положите устройство на верхнюю часть панели для беспроводной зарядки (5).
- Зарядка начнется автоматически.
- Если беспроводная зарядка началась, индикатор зарядки (4) засветится синим цветом.

ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА ЖИДКОСТИ

- Поставьте чашку с жидкостью в зону подогрева (1).
- Для активации нагревания нажмите и задержите нажатие на кнопке включения/выключения подогрева (3).
- Когда начнется нагревание, индикатор подогрева (2) засветится синим цветом.
- Нагревание холодной воды до температуры 55 °C занимает более 30 минут.

Вы можете использовать любую керамическую кружку или стеклянный стакан для подогрева жидкости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Во время работы зона подогрева (1) сильно нагревается. Не помещайте пальцы или другие объекты в зону подогрева.
- Не размещайте смартфон, часы или кейс наушников в зоне подогрева.
- Обратите внимание, что дно чашки из комплекта сделано из специальных материалов.
Не рекомендуется мыть чашку в посудомоечной машине. Также запрещается использовать чашку в микроволновой печи или духовке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: 9 В/3 А
Выход беспроводной зарядки:

- смартфон 15 Вт
- наушники 3 Вт
- часы 2,5 Вт

Максимальная температура подогрева 55 °C
Емкость чашки: 350 мл
Размер чашки: диаметр 88 мм, высота 86 мм
Размер базы: 220x115x14 мм
Вес: 655 г
Комплектность: чашка с крышкой, база, адаптер питания, кабель USB Type-C, руководство по эксплуатации