


Bluetooth-колонка с беспроводной зарядкой и подсветкой

1. Зона беспроводной зарядки для смартфона
2. Подсветка
3. Кнопка активации успокаивающих звуков
4. Кнопка активации успокаивающих мелодий
5. Кнопка «Назад»
6. Кнопка включения и управления подсветкой
7. Кнопка «Вперед»
8. Кнопка «М/Воспроизведение/Пауза»
9. Кнопка управления таймером
10. Индикаторы таймера
11. Разъем 3,5 мм для кабельного подключения внешних устройств
12. Разъем USB Type-A
13. Разъем для карт памяти формата microSD/SDHC
14. Индикатор питания
15. Разъем USB Type-C



Беспроводная зарядка

Подключите кабель питания к разъему USB Type-C (15) и подсоедините устройство к розетке. Когда устройство подключено к розетке, индикатор питания светится красным. Беспроводная зарядка недоступна без подключения к источнику питания.

- Убедитесь, что ваш смартфон поддерживает беспроводную зарядку формата Qi.
- Положите смартфон на зону зарядки (1). Зарядка начнется автоматически.
- Если беспроводная зарядка началась, вы увидите на экране смартфона уведомление.

Прочие функции

Все перечисленные ниже функции доступны без подключения к сети, так как устройство имеет встроенную батарею. Рекомендуется полностью зарядить батарею перед первым использованием. Перечисленные ниже функции будут недоступны или ограничены, если батарея разряжена или имеет низкий заряд.

Соединение с колонкой по Bluetooth

- Включите устройство, нажав и задержав нажатие на кнопке (6). Bluetooth активируется автоматически после включения устройства.
- Активируйте Bluetooth вашего гаджета (смартфона, ноутбука и т.д.) и откройте видимость для других устройств. Начните поиск доступных устройств.
- Подключитесь к TerraFonic из списка доступных устройств.
- Введите пароль или PIN-код 0000 (при необходимости) и нажмите «Да» или «Подтвердить».
- После подключения вы можете проигрывать музыку через динамик устройства.
- Чтобы начать воспроизведение или поставить трек на паузу, нажмите кнопку (8).
- Для переключения между композициями используйте кнопки (5) или (7) без удержания нажатия.
- Для управления громкостью динамика используйте кнопки (5) или (7), удерживая нажатие.

FM-радио

- Активируйте режим FM-радио на устройстве, нажав и задержав нажатие на кнопке (8).
- Когда режим FM-радио активен, нажмите кнопку (8) без удержания нажатия для поиска активных радиостанций на частотах 87.5-108.0 МГц.
- Все найденные станции будут автоматически сохранены.
- Переключайте сохраненные радиостанции при помощи кнопок (5) или (7) без удержания нажатия.
- Нажмите и задержите нажатие на кнопках (5) или (7) для изменения громкости. Для лучшего приема FM-сигнала рекомендуется вставить кабель в разъем USB Type-C (15). Кабель выполняет роль антенны.

Управление подсветкой

- Когда устройство включено, нажимайте кнопку (6) для выбора предпочтительного режима подсветки.
- Устройство имеет 11 различных динамичных и статичных режимов подсветки.

Успокаивающие звуки

Когда устройство включено, активируйте на устройстве режим успокаивающих звуков, нажав кнопку (3).

- Чтобы поставить звук на паузу и возобновить воспроизведение, нажмите кнопку (8).
- Для переключения между звуками нажимайте кнопку (3) без удержания нажатия.
- Для управления громкостью динамика нажимайте кнопки (5) или (7), удерживая нажатие.

Успокаивающие мелодии

Когда устройство включено, активируйте режим успокаивающих мелодий, нажав кнопку (4).

- Чтобы поставить мелодию на паузу и возобновить воспроизведение, нажмите кнопку (8).
- Для переключения между мелодиями нажимайте кнопку (4) без удержания нажатия.
- Для управления громкостью динамика нажимайте кнопки (5) или (7), удерживая нажатие.

Настройка таймера

Нажимайте кнопку управления таймером (9) для выбора времени автоматического отключения устройства. Доступны интервалы 30, 60 и 90 минут.

Технические характеристики

Вход: 5 В/ 2 А
 Выход беспроводной зарядки: 15 Вт
 Bluetooth: 5.3
 Мощность динамика: 5 Вт
 FM-радио: 87.5-108.0 МГц
 Таймер: 30, 60 и 90 минут
 Встроенный литий-ионный аккумулятор: 1200 мАч
 Размер: 165x165x52 мм
 Вес: 600 г
 Комплектность: Bluetooth-колонка с беспроводной зарядкой, кабель USB Type-C, зарядное устройство, руководство по эксплуатации