




1. Верхняя часть корпуса светильника
2. Крышка отсека для батареек
3. Ручки для подвешивания
4. Отсек для батареек

### Установка батареек

- Открутите крышку отсека для батареек (2) против часовой стрелки.
- Установите три батарейки типа AAA отсек (4) согласно маркировке полярности.
- Закрутите крышку (3) по часовой стрелке.



Убедитесь, что батарейки установлены с соблюдением полярности, указанной на отсеке (4). Светильнике не будет работать с неправильно установленными батарейками.

### Работа светильника

- Чтобы включить светильник, потяните верхнюю часть корпуса (1) вверх.
- Чтобы выключить светильник, опустите верхнюю часть корпуса (1) вниз.
- При необходимости используйте ручки (3) для подвешивания светильника.

### Меры безопасности



Будьте внимательны, когда светильник используется вблизи детей. Не разрешайте детям пользоваться светильником без присмотра взрослых.

- Не разбирайте светильник. Светодиоды не могут быть заменены.
- Не используйте светильник рядом с горючими жидкостями.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию воды или других жидкостей.
- При сильном нагреве или появлении посторонних запахов выключите светильник.
- Не подвергайте светильник перепадам влажности и температуры.

### Технические характеристики

Количество светодиодов COB: 3  
 Мощность светодиодов COB: 230 лм  
 Материал корпуса: АБС-пластик  
 Питание: батарейки AAA 1,5 В, 3 шт  
 Время работы: до 18 часов  
 Защита корпуса от влаги и пыли: IP42  
 Размеры 6,8х6,8х9,5 см

Комплектность: кемпинговый светильник, инструкция