


ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЧАСОВ THE ONLY CLOCK

Спасибо за выбор продукции фирмы KIBARDIN.


Для того чтобы использовать продукт правильно и безопасно, внимательно прочитайте инструкцию по применению. Пожалуйста, сохраните инструкцию для будущих запросов по гарантийному обслуживанию.

**УПРАВЛЕНИЕ**

- 1 А кнопка
- 2 В кнопка
- 3 DC коннектор
- 4 Съемный крючок
- 5 Индикатор времени AM/PM
- 6 Индикатор будильника

АДАПТЕР И СЪЕМНЫЕ ВИЛКИ

- a Адаптер
- b USB кабель
- c Британская вилка (опционально)
- d Европейская вилка
- e Американская вилка
- f Корейская вилка (опционально)
- g Австралийская вилка (опционально)



Питание: универсальный электрический адаптер, сменные электровилки. Часы совместимы только с электрической сетью переменного тока с напряжением AC110-240 V и частотой 50 Hz / 60 Hz и только с электрическим адаптером AC100-240 V 0.2 A DC 5.2 V. Для сохранения настроек времени и будильника используйте батарейку CR2032. Часы работают только от электросети.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Шаг 1. Нажмите кнопку А (слева) и удерживайте в течение 3 секунд пока мигает индикатор времени "часы". Установите время (часы), используя кнопку В (справа), подсвеченный символ обозначает время после обеда (PM).
Шаг 2. Нажмите кнопку А снова, загорится индикатор времени "минуты". Установите минуты с помощью кнопки В.
Шаг 3. Нажмите кнопку А еще раз, чтобы подтвердить установленное время и выйти из модуля установки времени.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

Шаг 1. Нажмите кнопку В (справа) и удерживайте в течение 3 секунд, пока мигает индикатор времени "часы". Установите будильник (часы), используя кнопку А (слева), подсвеченный символ обозначает время после обеда (PM).
Шаг 2. Нажмите кнопку В снова, загорится индикатор времени "минуты". Установите будильник (минуты) с помощью кнопки А.
Шаг 3. Нажмите кнопку В еще раз, чтобы подтвердить установленный будильник и выйти из модуля установки будильника.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДИЛЬНИКА**Просмотр и активация будильника.**

Нажмите кнопку В, вы услышите короткий высокий пищащий звук, часы активируют будильник и загорится индикатор . Часы показывают установленное время будильника в течение 5 секунд, затем автоматически возвращаются к текущему времени. Будильник включается в установленное время, сигнал повторяется в течение 1 минуты.

Деактивация будильника.


Нажмите кнопку В, вы услышите короткий высокий пищащий звук, часы деактивируют будильник и индикатор погаснет.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ЧАСОВ НА СТЕНУ С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНОГО КРЮЧКА

Крепежный элемент расположен на задней поверхности часов. В конструкции часов предусмотрено место для специального крючка. В крючке есть большое отверстие, с помощью которого вы быстро найдете гвоздь или шуруп в стене и легко повесите часы на стену, не повредив поверхность часов.

KIBARDINDESIGN studio**Настенные / настольные электронные светодиодные часы с будильником THE ONLY CLOCK**

Дизайн: KIBARDIN STUDIO / Vadim KIBARDIN
Год выпуска: июль 2017
Функции: время, будильник

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ЧАСАМИ THE ONLY CLOCK**

- Эти часы хрупкий предмет – не допускайте физических воздействий во избежание повреждений.
- Перед использованием часов убедитесь, что шнур не повреждён и что вилка надежно и безопасно вставлена в розетку.
- В электросети не должно быть короткого замыкания.
- Клеммы источника питания не должны создавать короткого замыкания.
- Во избежание электрошока держите влажные предметы подальше от источника электропитания, не трогайте розетку влажными руками. В случае опасности немедленно отключите электропитание.
- Держите электророзетки подальше от детей.
- Не размещайте часы в помещениях с высокой температурой воздуха, избегайте влажной среды, коррозии и вибраций.
- Не включайте часы в электросеть сразу же после перемещения их из холодной среды в теплую.
- Держите часы вдали от легковоспламеняющихся предметов.
- В целях безопасности детей обеспечьте надлежащую утилизацию упаковочных материалов.

Устройство не содержит в себе драгоценных металлов и сплавов. Пользователь обязан: Отправить старое, либо вышедшее из строя и неремонтируемое оборудование на утилизацию согласно стандартной практике страны эксплуатации оборудования. Батареи, предназначенные для утилизации, должны храниться так, чтобы предотвратить короткое замыкание их полюсов и разрушение корпуса батарей.

Материал корпуса: пластик.
Цвет корпуса: черный, белый, черно-белый.
Цвет светодиодов: белый.
Размеры: 300 mm x 300 mm x 50 mm
Изготовитель: GARRY TRADE s.r.o.
Plzenska 101/1270, 150 00, Prague,
Czech Republic. +420 774 100 500

